



**GPRS**  
POVEZIVANJE



DUZI KABL IZ TERMINALA IDE U STAMPAC A KRACI

SE POVEZUJE SA ONIM STO JE BIO RANIJE U STAMPACU

(IDE IZ KOMPIJUTERA)

**DIODA L2 SVETLI CRVENO**

!!!! VEOMA VAZNO !!!!

Treba da odradite sledecu proceduru  
prenosa podataka u terminal.

**1. Izaci iz rezima prodaje**

**2. Pritisnuti taster na terminalu**

L2 pocinje da svetli zuto  
zelena lampica na stampacu pocinje da blinka  
sto znaci da salje podatke

Po zavrsetku L2 svetli zeleno sto znaci  
da su uspesno preneseni podaci