

## **KORISNICKO UPUTSTVO ZA FISKALNU KASU GALEB DP-50D - SKRACENO**

-Kasa se ukljucuje na **ON** (malo se zadrzi),na displeju se pojavljuje **OFF**, kasa je ukljucena

-Ulazak u prodaju: **1 ; 30 ; TOTAL** ; na displeju se pojavljuje **0,00** sto znaci da je kasa u prodaji.

-Prodaja:

**REDNI BROJ** artikla koji prodajemo ; **PLU ; TOTAL**

Za vise razlicitih,operacija se ponavlja npr. Prodajemo artikle pod rednim brojevima 4,8,19,36 :

**4 PLU ; 8 PLU ; 19 PLU ; 36 PLU ; TOTAL**

Za prodavanje vise komada odredjenog artikla

**KOLICINA Q'ty (puta) REDNI BROJ** artikla koji prodajemo **PLU ; TOTAL**

Za vise komada razlicitih artikala operacija se ponavlja npr. Prodajemo 2 komada 7-og artikla i 4 komada 36-og artikla:

**2 Q'ty (puta) 7 PLU ; 4 Q'ty (puta) 36 ; PLU ; TOTAL**

Storniranje se vrsi na taster **VD** (stornira poslednju stavku sa racuna)  
Pritiskom vise puta na ovaj taster stornira se stavka po stavka unazad

### **DNEVNI IZVESTAJ:**

Vratimo se u off rezim tasterom < > , na displeju se pojavljuje **OFF**,zatim pritisnemo:

**3 ; 30 ; TOTAL ; TOTAL**

krece dnevni izvestaj,po zavrsetku na displeju ispisuje БРИСАЊЕ,kada na traci ispise

ERK NULIRANA vracamo se u OFF rezim tasterom < >

Iskljucivanje kase: Kada je kasa u OFF rezimu pritisnemo taster 0

### **GPRS :**

**L1 L2 L3** - **L1** - Treba da svetli zeleno,znaci da radi.

**L2** - Kada svetli crveno treba poslati podatke. Slanje podataka (iz OFF rezima)  
Pritisnemo taster na GPRS-u zatim na kasi **6 ; 0**