

SVE KRECE IZ OFF REZIMA (PRVO SE VRATIMO U OFF) TASTEROM <>

PRESEK STANJA:

-finansiski:

2 30 TOTAL 1 TOTAL (kad papir izadje ponudice na displeju 0-1 ako hocemo siri izvestaj, po operaterima, standovima idemo na jedinicu, papir ponovo krece, cekamo da završi pa izadjemo u off rezim tasterom <>) ako necemo siri izvestaj kad kasa na displeju ponudi 0-1 izadjemo u off rezim tasterom <>.

-po artiklima

2 30 TOTAL 1 PLU (kad papir izadje i na njemu napise ukupno tad ga cepamo i kasu vracamo u off rezim tasterom <>)

PERIODICNI IZVESTAJ:

2 30 TOTAL 2 kad to pritisnemo na displeju ce pisati neki broj npr. 98-98 tad upisujemo datum od kog hocemo izvestaj (u formatu DDMMGG **npr.** Ako hocemo od 15.10.2004 kucamo 151004 zatim pritisnemo taster **G3**, onda kucamo datum do kog hocemo izvestaj **npr.** 01.11.2004 kucamo 011104 i zatim **G4** i onda total, kad izadje papir vracamo u off)

PROMENA CENE:

3 30 TOTAL 3 zatim kucamo sifru artikla kome menjamo cenu i **PLU**, zatim taster **PRC** na displeju ce biti trenutna cena, preko nje upisujemo novu i ponovo **PRC**. Vratimo se u off rezim.

CEK-KARTICA:

Posle prozivanja artikala npr. 5plu 9plu 14plu... **ukuca se suma sa ceka** zatim se otluca **CRD** na displeju ce se pojaviti 1-2, jedan je placanje cekom a dva je placanje karticom.

UPISIVANJE DEPOZITA:

Kad smo u prodaji ukucamo sumu i %+ ili %-

BELI ELEKTRONIK
BEOGRAD