

SKRACENA VERZIJA KORISNICKOG UPUTSTVA ZA KASU GALEB MP-55

-Kasa se ukljucuje na **ON** (malo se zadrzi),na displeju se pojavljuje **OFF**, kasa je ukljucena

-Ulazak u prodaju: **1 ; 30 ; TOTAL** ; na displeju se pojavljuje **0,00** sto znaci da je kasa u prodaji.

-Prodaja:

REDNI BROJ artikla koji prodajemo ; **PLU** ; **TOTAL**

Za vise razlicitih,operacija se ponavlja npr. Prodajemo artikle pod rednim brojevima 4,8,19,36 :

4 PLU ; 8 PLU ; 19 PLU ; 36 PLU ; TOTAL

Za prodavanje vise komada odredjenog artikla:

KOLICINA X (puta) REDNI BROJ artikla koji prodajemo **PLU** ; **TOTAL**

Za vise komada razlicitih artikala operacija se ponavlja npr. Prodajemo 2 komada 7-og artikla i 4 komada 36-og artikla:

2 X (puta) 7 PLU ; 4 X (puta) 36 ; PLU ; TOTAL

Za storniranje: **C** ; **VD** ; **REDNI BROJ** (artikla koji brisemo) ; **PLU** ; **TOTAL**

DNEVNI IZVESTAJ:

Vratimo se u off rezim tasterom **OFF** , na displeju se pojavljuje **OFF**,zatim pritisnemo:

3 ; 30 ; TOTAL ; TOTAL

krece dnevni izvestaj i zatim staje i na displeju pise **0 – I**,pritisnemo **0** , papir ponovo krece,malo zastane,pa ponovo krece,NE CEPAMO PAPIR dok na njemu ne ispise “ERK NULIRANA” datum i vreme.

Kada to ispise cepamo papir kasu vracamo u off rezim,tasterom **OFF** , na displeju ce pisati **OFF**
Kasa se iskljucuje tako sto iz off rezima (kad je na displeju off) pritisnemo **0**

