

UPUTSTVO ZA FISKALNU KASU DP-50D IZVEŠTAJI IZ KASE – SKRACENO
-----SVE KRECE IZ OFF REZIMA-----

PRESEK STANJA:

-finansiski:

2 30 TOTAL 1 TOTAL (kad papir izadje, vratimo se u OFF rezim)

-po artiklima

2 30 TOTAL 1 CRD TOTAL (kad papir izadje i na njemu napise total tad ga cepamo i kasu vracamo u off rezim tasterom OFF)

PERIODICNI IZVEŠTAJ:

2 30 TOTAL 2 kad to pritisnemo na displeju ce pisati neki broj npr. od 0001 do 0106 tada unosimo datum od kog hocemo izvestaj u formatu DDMMGG (npr. za 01.06.2009 unosimo 010609) zatim pritisnemo taster **G1** ,potom unosimo datum do kog hocemo izvestaj (npr. do 10.06.2009,unosimo 100609) zatim pritisnemo taster **G2** pa taster **TOTAL** Kada papir izadje vratimo se u OFF rezim tasterom < >

PROMENA CENE: (RADI SE POSLE DNEVNOG IZVEŠTAJA)

4 30 TOTAL 1 na displeju ce biti naziv prvog artikla i ispod njega brojevi 1.0001.01.22,pritisnemo taster **%+** dok ne pokaze 1.0001.04.22. Brojevi 0001 pokazuju na kojoj smo sifri (na kom smo artiklu),na sledeci artikal prelazimo sa **VD** ili **PRC** kada dodjemo do artikla kome treba da promenimo cenu upisemo novu cenu i potvrđujemo sa **TOTAL**.

CEK-KARTICA:

Posle prozivanja artikala npr. 5plu 9plu 14plu... pritisnemo taster **CRD** na displeju ce ispisati 1=ЧЕК 2=КАРТИЦА , pritisnemo taster 1 ili 2 (ne treba total)

UPISIVANJE DEPOZITA:

Kad smo u prodaji ukucamo sumu i **%+** ili **%-**

