

TP G001-GARAŽNA

Daljinski upravljač

Uputstvo za upotrebu

Programabilni radiofrekventni daljinski upravljač na 433Mhz



Daljinski upravljač za garažna vrata, rampe, kapije... na 433Mhz.

Moguće je kopirati bilo koji daljinski upravljač sa fiksnim kodom na 433Mhz.

Daljinske upravljače sa plivajućim kodovima, nije moguće kopirati!

1. Reset daljinskog upravljača

Pritisnuti istovremeno tastere:

A i B 3-5 sekundi dok lampica ne zablinka.

Pustiti samo taster B (taster A držati svo vreme)

Pritisnuti taster B tri puta.

Lampica ce početi neprekidno da blinka, što je znak da je daljinski resetovan.

2. Kodiranje

Približite originalni i univerzalni daljinski upravljač jedan ka drugom (manje od 1cm)

Pritisnite taster A i držite dok lampica ne zatreperi.

Pritisnite i držite taster na originalnom daljinskom, dok lampica na

univerzalnom daljinskom upravljaču ne zatreperi i počne konstantno da svetli Taj

postupak ponovite za svaki naredni taster.