

EVO15.0 280-868MHz Univerzalni duplikator daljinskih upravljača

Višefrekventni daljinski upravljač sa plivajućim kodom – Korisničko uputstvo za duplikator

Karakteristike:

- **1 za sve:** Podržava više frekvencija i ima automatsko skeniranje.
 - **Lako dupliranje:** Jednostavan proces kopiranja.
 - **Patentirano pravo:** Patent je zaštićen.

Prednosti:

EVO15.0 je univerzalni daljinski upravljač na frekvencijama od 280 do 868 MHz koji menja do 4 različita daljinska upravljača (bilo sa fiksnim ili plivajućim kodom).

1. **Prednosti V15.0 verzije:** Može da klonira više brendova (ažurirano sa još 50 brendova).
 2. **Veća udaljenost kopiranja:** Stari model: 4-5 cm, V15.0: maksimalno 50-80 cm, lakše kopira daljinske upravljače sa slabijim signalom.
 3. **Veća udaljenost kontrole:** Duži domet rada.
 4. **Nema problema sa baterijom:** Stabilno napajanje.
-

Programiranje

PROCEDURA KOPIRANJA FIKSNOG KODA

1. Dok držite pritisnut taster 1, pritisnite taster 2 četiri puta.
 2. Otpustite oba tastera. LED lampica na EVO15.0 će kratko zatreperiti svake 2 sekunde.
 3. Postavite originalni daljinski upravljač ispred EVO15.0, na udaljenost od oko 4-60 cm (kao što je prikazano na slici iznad).
 4. Pritisnite i držite taster originalnog daljinskog upravljača koji želite da kopirate sve dok LED lampica na EVO15.0 ne promeni učestalost treperenja (brže nego ranije), što je potvrda da je kod ispravno kopiran.
 5. Dok LED lampica treperi, pritisnite taster na EVO15.0 na koji želite da sačuvate upravo kopirani kod, sve dok se LED lampica ne ugasi.
 6. Kod je uspešno kopiran. Proverite na automatici (kapiji/vratima) ispravno funkcionisanje novog daljinskog upravljača.
-

PROCEDURA KOPIRANJA PLIVAJUĆEG KODA

1. Dok držite pritisnut taster 1 na EVO15.0, pritisnite taster 2 četiri puta. Otpustite oba tastera. LED lampica na EVO15.0 će kratko zatreperiti svake 2 sekunde.
 2. Postavite originalni daljinski upravljač ispred EVO15.0, na udaljenost od oko 4-60 cm.
 3. Pritisnite i držite taster originalnog daljinskog upravljača koji želite da kopirate sve dok LED lampica na EVO15.0 ne počne da svetli neprekidno, a zatim emituje dvostruki kratki bljesak svake 2 sekunde.
 4. Prenesite sada matični kod (seed code) originalnog daljinskog upravljača (pritiskanjem zadnjeg skrivenog tastera ili tastera 1 i 2 istovremeno kod novijih modela).
 5. Sada će LED lampica brzo treperiti. Pritisnite taster na EVO15.0 na koji želite da sačuvate kod, sve dok se LED lampica ne ugasi.
 6. Sada aktivirajte proceduru za unos novog daljinskog upravljača na prijemu.
-

BFT

1. Dok držite pritisnut taster 1 na EVO15.0, istovremeno pritisnite taster 2 četiri puta.
 2. Otpustite oba tastera. LED lampica na EVO15.0 će kratko zatreperiti svake 2 sekunde.
 3. Postavite originalni daljinski upravljač ispred EVO15.0, na udaljenost od oko 4-60 cm.
 4. Pritisnite i držite taster koji želite da programirate na originalnom daljinskom upravljaču dok se LED lampica ne uključi i počne da svetli fiksno, a zatim otpustite taster.
 5. LED lampica na EVO15.0 će emitovati kratak bljesak svake 2 sekunde.
 6. Prenesite sada MATIČNI KOD (SEED CODE) originalnog BFT daljinskog upravljača: pritisnite skrivene tastere dok se LED lampica na originalnom daljinskom upravljaču ne uključi.
 7. Sada će LED lampica na EVO15.0 promeniti režim treperenja (brže), radi potvrde ispravnog koda. Ovaj korak može potrajati nekoliko sekundi.
 8. U ovom trenutku, pritisnite taster na novom daljinskom upravljaču na koji želite da sačuvate kod i držite ga pritisnutim dok se LED lampica na EVO15.0 ne ugasi.
 9. Aktivirajte novi daljinski upravljač da biste ga uneli u memoriju prijema.
-

Automatsko usklađivanje koda (Auto Matching Code)

1. Pre svega, morate biti blizu automatike.
2. Pritisnite i držite pritisnutim programirani taster oko 10 sekundi. Kada LED lampica počne da treperi, otpustite taster.
3. Sačekajte dok se LED lampica ne ugasi. Operacija je završena i sada možete koristiti svoj novi daljinski upravljač.

Da biste aktivirali prijemu na svim ostalim modelima: Pogledajte uputstva za originalni model.

NAPOMENA: MATIČNI KOD (SEED CODE) ZA EVO15.0 MOŽE BITI EMITOVAN NA SLEDEĆI NAČIN:

1. Pritisnite tastere 1 i 2 istovremeno na 4 sekunde i otpustite ih kada LED lampica počne da treperi.
 2. Dok LED lampica treperi, pritisnite taster sa kodom koji vam je potreban.
-

FAAC / GENIUS (FAAC SLH 433-868 / GENIUS 868)

PAŽNJA, MOLIMO VAŽNO: Proverite da li je originalni daljinski upravljač MASTER. Pritiskom na bilo koji taster, LED lampica bi trebalo da dvaput zasvetli pre nego što počne da svetli neprekidno.

1. Dok držite pritisnut taster 1 na EVO15.0, pritisnite taster 2 četiri puta. Otpustite oba tastera. LED lampica na EVO15.0 će kratko zatreperiti svake 2 sekunde.
 2. Pripremite FAAC daljinski upravljač za emitovanje matičnog koda (tako što ćete istovremeno pritisnuti tastere 2 i 3).
 3. Dok FAAC LED lampica treperi, postavite ga ispred EVO15.0 na udaljenost od oko 4-60 cm i pritisnite taster koji želite da kopirate dok LED lampica na EVO15.0 ne promeni učestalost treperenja (brže nego ranije), što je potvrda ispravnog kopiranja koda.
 4. Dok LED lampica treperi, pritisnite taster na EVO15.0 na koji želite da sačuvate kod, sve dok se LED lampica ne ugasi.
-

V2

1. Pritisnite i držite taster 1 i pritisnite taster 2 četiri puta u isto vreme. Otpustite oba tastera. LED lampica će treperiti svake tri sekunde.
 2. Postavite originalni daljinski upravljač ispred novog daljinskog upravljača (oko 4-60 cm), pritisnite i držite originalni taster koji treba kopirati dok se LED lampica ne uključi i svetli fiksno, a zatim emituje dvostruki kratki bljesak svake 2 sekunde.
 3. Pritisnite i držite ponovo isti taster na originalnom daljinskom upravljaču. LED lampica na novom daljinskom upravljaču će brzo treperiti, pritisnite taster na koji želite da sačuvate kod, dok se LED lampica ne ugasi.
 4. Sada aktivirajte daljinski upravljač pomoću AMC procedure.
-

www.belielektronik.rs

DALJINSKI G004-GARAŽA

