




Master

Pre upotrebe Vaš daljinski upravljač STV Master je potrebno podesiti da bi radio na Vašem televizoru.

Uputstvo za podešavanje:

Izaberite jedan od ponuđenih brendova u tablici ispod i uočite dva tastera naznačena za Vaš uređaj. Pritisnite istovremeno ta dva tastera i zadržite u trajanju od deset sekundi. Jedan taster je uvek „Power“ (uključivanje) a drugi poseban za svaki model televizora. Time je Vaš STV Master spreman za upotrebu.

1. SAMSUNG	<i>Modeli od 2020 i noviji</i>	 + 1
2. SAMSUNG	<i>Modeli do 2020</i>	 + REC
3. LG		 + 2
4. SONY		 + 3
5. PANASONIC		 + 4
6. PANASONIC	<i>Modeli stariji od 2015</i>	 + GUIDE
7. PHILIPS	<i>RC6, Modeli od 2020 i noviji</i>	 + 5
8. PHILIPS	<i>3010, Modeli stariji od 2010</i>	 + 6
9. PHILIPS	<i>Modeli do 2020</i>	 + T.OPT
10. TOSHIBA		 + 7
11. TOSHIBA	<i>Modeli stariji od 2010</i>	 + AD
12. TOSHIBA	<i>Vestel</i>	 + EXIT
13. Grundig	<i>3010</i>	 + 8
14. Grundig	<i>Stariji modeli</i>	 + 9
15. VOX, JVC, TOSHIBA	<i>Vestel</i>	 + 0
16. JVC	<i>Vestel</i>	 + TEXT
17. Hitachi	<i>Vestel</i>	 + LIST
18. Hisense 1		 + MENU
19. Hisense 2		 + MUTE
20. SHARP		 + ENTER
21. SHARP	<i>Vestel</i>	 + BACK
22. TCL		 + SOURCE

 - Power / Ukličenje

Za sva dodatna pitanja
stojimo Vam na raspolaganju

www.tvspektar.rs



Sztr Tv Spektar

Sztr Tv Spektar

Branimira Ćosića 23, Novi Sad

tel: 021 477 8044, 021 477 8045

e-mail: tvspektar@sbb.rs