

*Kasa je fabrički podesena tako da se sef za novac otvara kad dva puta pritisnemo total tj. kad je na displeju 0,00 i kad pritisnemo total sef za novac se otvori.*

## ***PODESAVANJE KASE DA SE SEF ZA NOVAC OTVARA NA SVAKOM "TOTAL"***

***MORA BITI URADJEN DNEVNI IZVESTAJ:***

***-IZ OFF REZIMA (KAD JE NA DISPLEJU OFF) PRITISNEMO:***

**4 30 TOTAL 1 X PRC PRC 1 TOTAL**

***VRATIMO SE U OFF REZIM TASTEROM OFF.***

***BELI*** ELEKTRONIK  
BEOGRAD  
Vojislava Ilića 42, telefoni: 241.3888 ; 308.8189 ; 380.6430