



UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ ZA KLIMA UREĐAJ

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ovaj univerzalni daljinski za klima-uređaje, sa naprednom bibliotekom kodova, može lako da kontroliše skoro sve brendove i modele klima na svetu uz jednostavno podešavanje.

- **Unapređen dizajn panela** sa proširenim funkcionalnostima
- **Energetski efikasan i izdržljiv čip** – čuva podešavanja i nakon zamene baterija
- **Savršena zamena** za izgubljene ili oštećene originalne daljinske upravljače.

ODMAH SPREMAN ZA KORIŠĆENJE

Ovaj daljinski upravljač dolazi sa fabrički podešenim podrazumevanim kodom koji je kompatibilan sa skoro svim modelima klima uređaja brendova Gree i Midea. Može se odmah koristiti bez ikakvog uparivanja ili podešavanja.

(Mali broj modela možda neće biti kompatibilan sa fabričkim podrazumevanim kodom. U tom slučaju, pratite metode A, B, C ili D u nastavku da biste podesili daljinski upravljač.)

PODRŽAVA VIŠE OPCIJA ZA UPARIVANJE

Možete izabrati jednu od sledećih metoda A/B/C/D za podešavanje koda.

A AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE BRENDU JEDNIM KLIKOM

1. Uključite klima uređaj i usmerite daljinski upravljač ka senzoru za prijem signala.
2. Pritisnite i držite dugme koje odgovara brendu vašeg klima uređaja (npr. dugme MODE za LG) dok klima uređaj ne emituje zvučni signal i automatski se ne uključi. Zatim otpustite dugme.
3. Proverite rad daljinskog upravljača. Ukoliko sve funkcioniše ispravno, podešavanje je završeno. U suprotnom, ponovite korake 2-3.

TABELA REFERENTNIH TASTERA PO BRENDU

ON/OFF	Gree/Haier	TEMP+	Midea/TOSHIBA /CHANGHONG	TEMP-	Sharp/Sampo /KELON
FAN	Mitsubishi/other	MODE	LG/Samsung/ skyworth/xiaomi		Hitachi/ Panasonic
	Sanyo/Hisense	TIME ON	CHIGO/Daikin	TIME OFF	Fujitsu/Carrier
F.COOL	Chunlan/AUX/TCL	F.HEAT	Shinco/Aucma		

B AUTOMATSKO PRETRAŽIVANJE KODA

1. Priključite klima uređaj na napajanje i usmerite daljinski upravljač ka prijemu na klima uređaju.
2. Pritisnite i držite dugme „**SET**“ oko 6 sekundi. Otpustite dugme kada se broj koda na ekranu poveća za 1.
3. Kada klima uređaj odreaguje, pritisnite **bilo koje dugme** da zaustavite pretragu koda.
4. Proverite da li svi tasteri funkcionišu ispravno (osim TEMP+/-, TIME ON/OFF i „**SET**“ dugmeta). Ukoliko svi tasteri funkcionišu, pritisnite „**OK**“ da izađete i završite podešavanje. U suprotnom, ponovite korake 2-4.

C RUČNI UNOS KODA

1. Priključite klima uređaj na napajanje. U „**Tabeli kodova**“ na poleđini uputstva pronađite svoj brend klima uređaja i prvi odgovarajući kod (npr. Xiaomi: 321).
2. Pritisnite i držite dugme „**SET**“ oko 3 sekunde, dok kod na ekranu ne počne da treperi, zatim otpustite dugme.
3. Pomoću tastera „**TEMP+**“ ili „**TEMP-**“ podesite kod dok se željeni broj ne prikaže trepćući na ekranu. (Za bržu promenu, kliknite i zadržite dugme **TEMP+/-**.)
4. Pritisnite „**OK**“ da sačuvate kod i izađete iz režima podešavanja. Proverite da li svi tasteri funkcionišu ispravno. Ukoliko svi tasteri funkcionišu, podešavanje je završeno. U suprotnom, ponovite korake 1-4 koristeći sledeći kod iz tabele.

D RUČNO PRETRAŽIVNJE KODA

1. Priključite klima uređaj na napajanje i usmerite daljinski upravljač ka prijemu na klima uređaju.
2. Pritisnite i držite dugme „**SET**“ oko 3 sekunde, dok kod na ekranu ne počne da treperi, zatim otpustite dugme.
3. Koristite tastere „**TEMP+**“ i „**TEMP-**“ da odaberete prethodni ili sledeći kod. Sa svakim klikom, daljinski upravljač šalje signal za uključivanje klima uređaja.
4. Kada klima uređaj odreaguje, pritisnite dugme „**OK**“ da zaustavite pretragu.
5. Proverite rad svih tastera. Ukoliko svi tasteri funkcionišu ispravno, podešavanje je završeno. U suprotnom, ponovite korake 2-5.

UPUTSTVO ZA DODATNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

1. Funkcija zaključavanja koda (Child-lock)

Kada je ova funkcija aktivirana, podešavanja koda će biti zaključana.

ZAKLJUČAVANJE: Pritisnite i zadržite dugme „**SET**“, zatim kratko pritisnite dugme „**Manual Swing**“ . Ikonica zaključavanja će se pojaviti na ekranu.

OTKLUČAVANJE: Pritisnite i zadržite dugme „**SET**“, zatim ponovo kratko pritisnite dugme „**Manual Swing**“ . Ikonica zaključavanja će nestati.

*U zaključanom režimu, držanje dugmeta „**SET**“ će samo izazvati treptanje ikonice zaključavanja, što znači da su pretraga i podešavanje koda onemogućeni.

2. Tajmer funkcija

TIMER ON: Kada je daljinski u **OFF** režimu, pritisnite dugme „**TIME ON**“ jednom da povećate tajmer za 1 sat (maksimalno do 12 sati).

TIMER OFF: Kada je daljinski u **ON** režimu, pritisnite dugme „**TIME OFF**“ jednom da povećate tajmer za 1 sat (maksimalno do 12 sati).

GAŠENJE TAJMERA: Pritisnite dugme „**ON/OFF**“ da isključite tajmer. Tajmer će se automatski isključiti kada dostigne 12 sati.

NAPOMENA: Funkcija **TIMER ON** može se aktivirati samo kada je daljinski u **OFF** režimu. Funkcija **TIMER OFF** može se aktivirati samo kada je daljinski u **ON** režimu. Obe funkcije ne mogu biti aktivne istovremeno.

3. Prebacivanje prikaza °C / °F

Pritisnite i držite dugme „**SET**“, zatim kratko pritisnite dugme „**TEMP+**“ da prebacite prikaz između stepena Celzijusa (°C) i Farenhajta (°F).

4. Vraćanje na fabrička podešavanja

Pritisnite i držite dugme „**SET**“, zatim pritisnite i držite dugme „**FAN**“ oko 3 sekunde.

Kada se ekran potpuno osvetli, otpustite oba dugmeta. Daljinski će se vratiti na fabrička podešavanja.

BREND	KOD
ACSON	980.
ADC	861.
AERMEC	000, 020-039, 600-609, 720-739.
AICSON	040-059.
AIDELONG	293-295.
AIRTEK	775-779.
AIRWELL	000,020-039, 180-199, 230-239,500-550, 860, 900,926, 982.
AITE	296-297.
AKIRA	796-797.
ALPIN	989-991,998.
AMCOR	501,508,509, 532,973, 978, 979.
AMICO	982.
AMSTRAD	001-019,140- 149,775-779.
APTON	862.
ARCO-AIR	140-149.
ARGO	000,020-039, 230-239,282.
ARISTON	000,020-039, 040-059, 230-239.
ARTEL	000,020-039, 247,255,256, 263,265,266, 269,040-058, 289,298-302.
ASHITA	140-149.
ASR	000,020-039.
AUCMA	210-229,933, 967.
AURORA	040-059.
AUX	180-199,280-284,287, 600-609.
AZUKI	001-019.
BALTUR	600-609.
BEIJING JINGDIAN	304.
BEKO	000-059,180-199,882.
BENT	080-099,120- 149,230-239.
BIG-THUMB	331.
BLUE STAR	057,550,887.
BOERKA	305-306,630.
BORLER	307.
BOSHI	310.
BOSHIGAO	308-309.
BOYIN	290.
BREEZE	080-099.
CAIXING	311.
CARRIER	040-059,599, 690-699, 890-899.
CASARTE	908.
CHANGFENG	190.
CHANGFU	835-838,874, 907.
CHANG-HONG	059-079,304-311,319, 934, 947.
CHANGLING	312-320.
CHIGO	080-099,245.
CHUANGHUA	327,328.
CHUANYAN	861.
CHUNLAN	170-179.
CLIMA-VENENTA	000-039,247, 255,256,263, 265,266,269, 120-149,900.
COLROLLA	861.
COMBINE	4994.
COMFEE	040-058,289, 298-302.
CONROWA	337-341.
CONSUL	993.
COOLAIR	000,020-039, 247,255,256, 263,265,266, 269,180-199, 280-284,287, 600-609, 500-550,860.
COREL	040-059,298, 298-302
CROWN	861.
DAEWOO	332-333.
DAIKIN	740-759.
DAITSU	000-059,230-239,600-609.
DAJINXING	329-330.
DAKE	861.
DAOTIAN	821-824.
DELCHI	690-699,890-899,979.
DELONGHI	000-039,120-149,108,469, 900,822,960, 968,984.
DINAMIC	700-719,000, 020-039.
DOCTOR	002,060,310, 596,939.
DONGXIA	334-335.
DONGXIN BAO	260-268.
DONGYANG-HUIFENG	357,360.
DUNAN	336.
ECOAIR	000,020-039.
ECOFLAM-CLIMA	546.
EKOKAI	000,020-039.
ELBA	439.
ELCO	982.
ELDLONG	293-295,861.
ELECTER	981-986.
ELECTRA	000,020-039, 180-199, 230-239,500.
ELECTRO-LINE	088.
ELECTRO-LUX	020-039,250, 471-474,807, 808,906,950.
ELIN	140-149,180-199,280-284, 287,600-609, 936-940.
ELITE	040-059,140- 149,289, 298- 302,936-940.
ESKIMO	020-039,180-199,280-284, 287,600-609, 000.
FANAIR	000,020-039.
FANTINI COSMI	000,020-039.
FEDDERS	878,929,938, 939,964.
FEIEDRICH	939,964.
FEIGE	829-830,821.
FEILU	240-246,248, 249,413.
FER-FERROLIT /FERROLIT	000-059,133, 230-239,901.
FIRST	864.
FROZINI	180-199,280-284,287, 600-609.
FUEGO	040-059,140- 149,936-940.
FUJITECH	120-149.
FUJITHERMA	000,020-039.
FUJITSU	257,700-719.
FUNAI	246,248,258, 267.
FUNIKI	992.
GALANZ	124-129,134- 149,936-940.

BREND	KOD
GE	000,020-039,247,255, 256,263,265,266,269, 040-058,289,298-302.
GEER	342-343.
GENERAL(GE)	288,700-719, 966.
GFORCE	063,064,846.
GMCC	090,807,906.
GOLDSTAR	132,195,303, 332,699,838.
GOODWEATHER	827.
GREE	000,020-039,247,255, 256,263,265,266,269.
GUANGDA	345-346.
GUANYUAN	997.
GUOIAO	344.
HAIER	001-019,908.
HELTON	863.
HAMILTON	095.
HERMANN	001-019,040-059,080-099.
HICSON	391-392.
HISENSE	230-239,065, 320,646,650, 913,927.
HITACHI	640-659,320.
HOKKAIDO	040-059,080-099.
HOUSEL	040-059,289- 302.
HOWELL	040-059,080-099.
HUABAO	100-109,348, 819,980.
HUAGAO	348.
HUAKE	349-350,690.
HUALING	150-169,045, 086,917.
HUAMEI	351-352,225, 229,482,656, 698,818.
HUANGHE	353.
HUAWEI	281.
HUIFENG	354-357,360.
HUIKANG	088,592,623, 624,951.
HYUNDAI	780-789,171 174.
INYCIN	475-483,826, 858,859, 910, 923.
JDC	227,244,653, 820,967.
JIALE	358.
JIANGNAN	359.
JINBEIJING	361-362.
JINDA	491-492.
JINSONG	363-365,270, 370.
JMSTAR	360.
JOHNSON	282,681,976.
JUHUA	969.
KANGLI	368-370.
KELONG	110-119,230-239,914.
KELVINATOR	000,020-039, 247,255,256, 263,265,266, 269,180-199, 280-284,287, 600-609, 660-689,122,902, 970.
KENDO	001-019,908, 040-058,289, 298-302,080-099,245, 551-599,827,909.
KENWOOD	110-119,230-239,914.
KLIMATAIR	797,798,799, 800.
KOMEKO	040-059,080- 099,140-149.
KOONING	180-199,280-284,287, 600-609.
KONKA	366-367.
KTY001	285.
KTY002	286.
KTY004	288.
LAMBORGHINI	000,020-039, 247,255,256, 263,265,266, 269.
LEADER	921,971,973, 994.
LENNOX	000,020-039.
LENOIR	080-099,120- 149,230-239.
LG	600-609.
LIANGYU	780-789.
LIKEAIR	386-387.
LILYTECH	918.
LITTLESWAN	453,913,927.
LONGHE	861.
LOREN-SEBO	980,990,194,801-803.
MAKATOMY	080-099.
MARIANI CLIMA	001-019,600-609.
MASTER CLIMA	551-599,827, 909.
MAXA	000,020-039, 247,255,256, 263,265,266, 269,230-239, 065,320,646, 650,913,927.
MCQUAY	790-795,151, 698,774, 937, 952.
MEILING	388-391.
MI	321,322,324.
MICOM	035.
MIDEA	040-058,289, 298-302.
MIIDEA	041.
MINGXING	290.
MITSUBISHI	551-599,827, 909.
MITSUKA	904.
MITSUSHITO	000,020-039.
NATIONAL	660-689,038, 223,241, 902, 970.
NEO	040-059,289, 298-302.
NIKKO	810-811.
NISO	398-399,497.
NORCA	994.
NOTRIZ	858,923,963.
OGENERAL	659,717,718, 719.
OLIMPIA	110-119,180-189,230-
SPLENDID	239,824.
OLYMPUS	995-996.
OPAL	997.
ORIEME	124-129,134- 149,936-940.
PANASONIC	660-689,122, 902,970.
PANDA	464-466.
PEREG	998.
PHILCO	001,108,110, 907.
PILOT	902.
PINSHANG	290.
PROTECNO	230-239,065, 320,646,650, 913,927.
PROTON	018,082,086, 140,766,940.
PUYI	862.
QIXING	393.
RASONIC	970.
RAYBO	371-383.
RESTPOINT	090.
REX	040-058,289,298-302, 020-039,250,471-474, 807,808,906,950.
RHEEM	080-099,245.

BREND	KOD
RHOSS	547,903.
RICAI	394.
RIELLO	646.
RUJIANG	395-397.
ROADSTAR	140-159.
ROWA	383-385,038, 101,811,928.
SABRO	161,197,240, 235,866.
SACON	414.
SAJODENKI	390,812,813, 816.
SAMSUNG	610-629,202, 361,914.
SANYO	500-550,840, 841,860, 869-871,873,876, 916, 920,924, 943,946.
SANZUAN	190.
SAPORO	861.
SASAKI	195,820,911, 912.
SAST	450-452.
SAUNIER DUVAL	001-019,908, 040-058,289, 298-302,080-099,245.
SCHNEIDER	000,020-039, 247,255,256, 263,265,266, 269,040-058, 289,298-302.
SEKOM	040-058,289, 298-302, 120-133,088,108,110,162, 497, 556-558,598.
SENSOR	860.
SERENE	499.
SHAMEI	400.
SHANGLING	403-409,080, 088,245.
SHANXING	401-402.
SHANYE	862.
SHARP	720-739,112, 240,249,257, 258,264,267, 404,641,917, 919.
SHENBAO	410-411.
SHENGFENG	412,413.
FEILU	200-209,006, 012,151,378.
SHINCO	180-189.
SHINELCO	415.
SHINING	415.
SHUAIKANG	117,213.
SHUANGLU	416-418,786, 797,946,948.
SIGMA	447.
SKY	140-149,936-940.
SOGO	291.
SONGGE	226,868,925.
SONGLINXIA	862.
SONGXING	419.
SOVA	101,102,292, 420,811,980.
SOWA	862-863.
SOYEA	421-422.
SPEED	987.
SPLENDID	824.
SRTC	423.
STARIGHT-AIRCON	880.
SUMMER	859,910,980.
SUNBURG	817-820,235.
SUNDRUNG	260,268,804.
SWAN	439,866,913, 914.
TADIRAN	018,501,508, 509,532,630, 969,978,979, 991.
TAIYA	862.
TASAKI	000,020-039, 775-779.
TATUNG	037,158,242, 243,664,666, 667.
TCL	120-133,088, 108,110,162, 497,556-558, 598.
TEAC	850-859,805.
TECNO MASTERS	551-599.
TECO	015,046,057, 180,184, 831-834,914.
TIANDI	035,608.
TIAN-JINKONGTIAO	424.
TIANYUAN	425-428.
TOBO	250-268,915.
TONGLI	429-430.
TOSHIBA	630-639.
TOTALINE	548.
TOYO	825-828.
TRANE	551-599,812-816,922.
UNI-AIR	368-369,009, 836.
UNICAL	000,020-059.
UTTLEDUCK	454-456,909.
VAILLANT	000-059,140- 149,080-099.
VIDEOCON	597,627,628, 629,884.
VIVAX	020-039,040-059,140-149, 289,298-302, 936-940,000.
VKB	180.
VOLTAS	056,057,549, 598,609,627, 628,629.
VORTICE	000,180,020-039.
VORTIS	080-099,120- 139,230-239.
VOX	040-059,140-149,180-199, 280-284,287-289,298-302, 600-609,936-940.
WANBAO	431-433.
WANGZI	861.
WEILI	434-443,553-576.
WEITELI	444.
WHIRLPOOL	000,020-059, 080-099,119, 550-599,770-774,739.
WINIA	246,248.
WUFENG	445-446.
XILENG	448-449.
XINGHE	462-463.
XINHUABAO	290.
XINLE	457-460.
XINLING	461.
XIONGDI	862.
YAIR	013-015,044, 467-471.
YAOMA	470,977.
YIDONG	499.
YONGXIN	918.
YORK	775-779.
YUETU	881-882,949.
YUTU	484-490.
ZENITH	040-058,289, 298-302, 080-099,245.
ZEPHIR	108,080-099, 120-139, 230-239.
ZHONGYI	493-494.
ZUODAN	495.
OTHER	496,498,821-828,839-849, 865-876,905-976,999.