



Uputstvo za upotrebu

Tester kablova

M469A



Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Prevod originalnog uputstva sa engleskog jezika. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje čišćenje ovog proizvoda deca starija od 8 godina smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

PUŠTANJE U RAD

Skinite poklopac ležišta baterije i postavite odgovarajuću 9V bateriju pazeći na polaritet.

Uređaj je razdijeljen na dve jedinice. Manji i deblji deo „MASTER“ je predajnik dok je druga jedinica „REMOTE“ prijemnik. Uređaj ima dva režima rada i to su: „SCAN“ i „TEST“. Režima rada možete birati sa prekidačem na predajniku. „SCAN“ funkcija je za praćenje kablova, dok je „TEST“ funkcija za testiranje UTP i FTP kablova. Sa istim prekidačem možete isključiti uređaj.

ISPITIVANJE KABLOVA

„SCAN“ funkcija

Postavite predajnik u režim „SCAN“ pomoću prekidača. Priključite kabl sa štipaljkama u odgovarajuću RJ11 utičnicu. Proverite da kabl koji želite da pratite nije pod naponom, a zatim priključite štipaljke.

Na prijemnoj jedinici podesite osetljivost pomoću odgovarajućeg regulatora, a zatim pritisnite i držite taster „PUSH TO TEST“. Kada antenu prijemne jedinice približite kablju na koji je priključen predajnik, prijemna jedinica će emitovati zvučni signal. Što je prijemnik bliže kablju, ton će biti jači.

Ova funkcija podržava dva različita tona, između kojih možete birati pritiskom na taster „FUNC“ na predajniku. Dužem pritiskom na ovaj taster možete pauzirati i nastaviti testiranje.

NAPOMENA: PREDAJNIK SE NE SME KORISTITI NA KABLOVIMA POD NAPONOM.

„TEST“ funkcija

Postavite predajnik u režim „TEST“ pomoću prekidača. Priključite kabl za proveru u predajnik, a zatim ga povežite sa prijemnom jedinicom.

Na obe jedinice možete proveriti da li su provodnici pravilno povezani i da li postoji prekid u kablju pomoću svetlećih dioda označenih brojevima od 1 do 8, kao i diode G. Dioda 1 do 8 služe za proveru provodnika, dok dioda G služi za proveru oklopa (shield) kablova.

Pritiskom na taster „FUNC“ na predajniku možete usporiti proces testiranja. Dužem pritiskom na ovaj taster možete pauzirati i nastaviti testiranje.

NAPOMENE

- Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u suvim zatvorenim prostorijama.
- Sa testerom kabela zabranjeno je testirati kablove pod naponom!
- Kada se baterija prazni potrebno je zameniti kako ne bi došlo do netačnih testiranja.
- Utikači na krajevima kabela moraju biti pravilno i do kraja stisnuti kako nebi došlo do oštećenja uređaja.
- Zabranjeno je priključiti kablove bez odgovarajućeg utikača!
- Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
- Uređaj nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
- Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
- Izvadite bateriju iz uređaja kada se ne koristi duže vreme.
- Uređaj štiti od pare, prašine, sunca i direktne toplote!
- Dozvoljeno za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu.
- Zbog konstantnog unapređenja, tehnički podaci i izgled mogu biti promenjeni bez prethodne najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 1x 9V baterija za obe jedinice (baterije nisu u sklopu)

Dimenzije: Prijemnik: 40 x 200 x 30 mm, Predajnik: 55 x 125 x 28 mm

Masa: 206 g (110g prijemnik + 96g predajnik)

Oznaka: M469A;

Proizvođač: DIY MORE - SZ Sihai XinzhouTech;

Zemlja porekla: Kina;

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.;

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56;

Telefon: 024/686-270;

www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnicu gde ste ovaj proizvod kupili.